


FH-8044 för användning
med FH-SS7841E



Matmakeri



ROSTFRITT STEKBORD

ROSTFRITT STÅL (SS201), CA 80 × 44 × 5 CM, 3 MM TJOCKLEK
OLJEKOPP: ROSTFRITT STÅL, CA Ø 7 × 5 CM

GRATTIS TILL DIN NYA MATMAKERIVÄN!

Tack för att du valt ett stekbord från GjordNära Matmakeri.

Det här stekbordet är gjort för matlagning utomhus tillsammans med GjordNära Matmakeri Rostfritt utekök med 2 gasbrännare (FH-SS7841E). Med rätt användning och skötsel får du ett tåligt stekbord som håller länge.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

- Ta bort allt emballage och alla etiketter.
- Diska stekbordet och oljekoppen i varmt vatten med lite diskmedel. Skölj noggrant och torka torrt.
- Smörj gärna in stekytan lätt med matolja före första användning.

VIKTIGA SÄKERHETSRÅD


- Endast för användning utomhus.
- Använd **endast** tillsammans med **GjordNära Matmakeri Rostfritt utekök med 2 gasbrännare (FH-SS7841E)**, eller annan brännare som uttryckligen godkänts för detta stekbord.
- Ha alltid uppsikt under användning.
- Håll barn och husdjur borta från varm utrustning.
- Använd alltid grillhandskar eller grytvantar vid hantering.
- Stekbordets ovansida, kanter, undersida och handtag kan bli mycket varma under användning.
- Lämna gott om avstånd till brännbart material.
- Flytta aldrig stekbordet när det är varmt eller medan gasbrännaren är igång.
- Håll aldrig kallt vatten på ett mycket hett stekbord. Det kan orsaka kraftig ånga, stänk och påverka metallen negativt.
- **Brandrisk:** Fett och matrester kan fatta eld vid hög värme. Lämna aldrig stekbordet utan uppsikt. Håll stekytan och oljekoppen rena från överflödigt fett. Om fett börjar brinna – stäng av gasen. Använd aldrig vatten på brinnande fett.
- Låt alltid stekbordet svalna helt innan rengöring eller förvaring.

MONTERING

- Placera stekbordet stabilt ovanpå avsedd gasbrännare.
- Kontrollera att stekbordet ligger plant innan tändning.
- Häng oljekoppen i stekbordets ram under avrinningshålet.
- Kontrollera före användning att oljekoppen sitter rätt och inte är full.
- Smörj gärna in stekytan lätt med matolja före första användning.

BÄSTA RESULTAT

- Förvärm hellre lite längre på måttlig värme än kort tid på högsta effekt.
- Använd stekspade eller redskap som inte skadar ytan mer än nödvändigt.
- Torka bort överflödigt fett och matrester mellan omgångarna för jämnare resultat.
- Om maten fastnar: sänk värmen något och använd lite mer fett.
- Stekbordet blir normalt varmare ovanför brännarna och svalare mot kanter och hörn. Förvärm stekbordet gradvis och lär känna de olika värmezonererna för bästa resultat.



VARNING!

Vid användning kan även sidorna på spisen under stekbordet bli mycket varma.

RENGÖRING

- Låt stekbordet svalna en stund, men rengör gärna medan det fortfarande är ljust.
- Skrapa bort matrester med stekspade eller mjuk borste.
- Diska med varmt vatten och diskmedel.
- Använd mjuk svamp eller diskborste.
- Undvik stålull, klor, blekmedel och stark ugn rengöring.
- Vid fastbrända rester: låt varmt vatten och lite diskmedel verka en stund innan rengöring.
- Torka alltid stekbordet helt torrt efter disk.
- Töm och rengör oljekoppen efter varje användning.
- Låt inte fett och matrester ligga kvar i avrinningshålet eller runt kanterna.
- Torka alltid ur både stekytan, undersidan runt hålet och oljekoppen ordentligt.
- Låt inte salt, marinader, fett eller sura rester ligga kvar över natten.

FÖRVARING

- Förvara stekbordet torrt och frostfritt.
- Låt inte fett, fukt eller matrester ligga kvar under längre tid.
- Om stekbordet förvaras i fuktig miljö kan ytrost eller missfärgning uppstå.
- Smörj gärna in stekytan mycket lätt med matolja inför längre förvaring.

MISSFÄRGNING OCH MÄRKEN

- **Salt och pitting:** Strö inte salt direkt på ett tomt eller mycket hett stekbord. Salt som ligger kvar tillsammans med fukt kan orsaka små gropar eller märken i rostfritt stål (s.k. pitting). Salta helst maten under tillagning och rengör stekbordet efter användning.
- Missfärgning, värmeskiftningar och mindre repor är normalt vid användning och påverkar inte funktionen.
- Lätt ytrost eller fläckar kan ofta tas bort med mjuk trasa, varmt vatten och lite vinäger.
- Skölj noggrant och torka torrt efteråt.